

# USB-HEADSETアダプタ


## ND-77S

### 取扱説明書

お買い上げいただき、ありがとうございます。

正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

---

 **株式会社 長塚電話工業所**

<http://www.nagatsuka.co.jp>

【お問い合わせ先】 〒213-0031 神奈川県川崎市高津区宇奈根643-3

TEL 044(850)1533

## 製品・付属品の確認

### 梱包内容

	品名	型名	数量	備考
本体	USB-HEADSET アダプタ	ND-77S	1	
付属品	ご利用の手引き	—	1	本書



ND-77S

### 【ご使用上の注意】

本品は長塚電話工業所製の下記ヘッドセットを、PC等のUSB機器に接続するためのUSBアダプタです。

EN-\* (xx) 型ヘッドセット : \* はマイク感度でH/M/Lのいずれか  
xxは色でOG/BK/CG/PW/MP/MBのいずれか

USB対応のヘッドセットとして使用するためには、上記ヘッドセット(別売品)と組合せてご利用ください。


## カンタン接続

- ①ヘッドセットのプラグを、ND-77Sのジャックに接続します。
- ② ND-77SのUSBコネクタを、ご使用のパソコンのUSBポートに接続します。
- ③パソコンが起動後、又は、起動している場合は、OS標準のデバイスドライバを自動認識します。



ヘッドセットについては  
ヘッドセットの取扱説明書を  
参照お願い致します。

## 操作方法



- ミュートボタンを押下すると、ミュートボタンが赤点灯し、ミュート状態になります。  
ミュートに設定すると、音声(マイク)出力をカットします。その際、通話相手は無音状態になり、相手先にこちらの声は聞こえませんが、相手の声は聞こえます。ミュート状態を解除する場合は、再度、ミュートボタンを押してください。ミュートが解除され、ミュートボタンが消灯します。

【注意】ミュートボタンは、Windowsのボリュームコントロールにリンクしていますが、ミュートボタンの操作をWindowsが認識できないため、ミュートボタンの表示とWindowsのミュート表示が異なる場合があります。  
例)Windowsボリュームコントロールからミュートした後に、ミュートボタンでミュート解除した場合、ミュートは解除されますが、Windowsのボリュームコントロールは、ミュート表示のままとなります。

- 受話音量調節ボタンを押すことで受話音量を調整することが可能です。  
”+”を押しますと、受話音量が上がります。  
”-”を押しますと、受話音量が下がります。  
(Windowsのボリュームコントロールとリンクしています)
- ファンクションボタンは、汎用的に使用できるボタンであって、別途APIを準備しております。  
ご使用の際は、弊社営業まで、ご連絡ください。
- その他  
パソコンによっては、送話又は受話にノイズが発生する場合があります。  
ノイズが発生した場合は、パソコンから取り外し、数秒程度待ってから再度パソコン接続してください。

### <VCCI>

本装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。  
この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。  
この場合には使用者が適切な処置を講ずるよう要求されることがあります。

- 対応OS
  - ・Windows7
  - ・Windows8
  - ・Windows10

## 注意事項

■本品は長塚電話工業所製の適合するヘッドセットと組合せて使用することを前提に設計しております。別途購入又はお手持ちのEN-\*(xx)型のヘッドセットと組合せて使用お願い致します。

■他社製のヘッドセットには使用できませんので、ご注意ください。

## 保証・修理保守

●保証期間は、ご購入から3年間です。

### 【無償保証対象外のケース】

- 保証期間を経過している場合。
- メーカーが委託した修理工場以外で修理した場合。
- 改造及び規格外修理がされている場合。
- 本体・モジュラー等のコネクター類の破損修理。



## 安全のための手引き

ヘッドセット、ヘッドセット関連商品及び周辺機器を使用するにあたり、火災・感電・怪我等の危険を防止するために、以下の注意事項をよく読んで下さい。

1. この手引きをよく読んで理解して下さい。
2. 取扱説明書に書かれている注意事項及び使用方法に従って下さい。
3. 雷が鳴っている時には、使用を避けて下さい。
4. 濡れた場所では、装置の取り付け・取り外しをしないで下さい。
5. むき出しの電話線や端子に触れないで下さい。
6. 高温多湿の場所では(例 風呂場等)、この製品を使用しないで下さい。
7. 製品の落下は重大な故障の原因となりますので、不安定な場所に置かないで下さい。
8. 故障の原因となりますので、装置を分解したり、改造したり、製品に異物を差し込むことはしないで下さい。
9. プラグ及びジャックは指定された差込口以外には差し込まないで下さい。
10. 上記以外においても、危険と思われる使用、行為は避けて安全にお使い下さい。